

# Sprint SlimLine / Aperto 868 MHz

Handzender inlezen;

A) Knop indrukken

- Rood lampje gaat dan branden bij (B)
- Knop handzender net zolang indrukken tot lampje (B) niet meer knippert.



Knop handzender



Handzender SOM-4020

Knop handzender



Handzender APE-4025